



Bezpečnostní příručka pro iPod

Tato bezpečnostní příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace pro správnou manipulaci s přístroji Apple iPod.



Všechny dále uvedené bezpečnostní informace a provozní pokyny si přečtěte dříve, než začnete přístroj iPod používat, zabráníte případným zraněním. Podrobné pokyny k obsluze jsou uvedeny v návodu pro Váš přístroj iPod, který naleznete na adrese: www.apple.com/manuals/ipod

Bezpečnostní příručku a Návod k obsluze uschovejte pro případnou budoucí potřebu.

Důležité bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA: Nebudete-li dodržovat uvedené bezpečnostní pokyny, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, případně k jiným úrazům nebo škodám.

Manipulace s přístrojem iPod Přístroj iPod neprohýbejte, nepouštějte na zem, nemačkejte, nepropichujte, nezapalujte ani neotvírejte.

Ochrana před vodou a vlhkostí Přístroj iPod nevystavujte dešti, nepoužívejte jej v blízkosti umývadel nebo jiných mokrých míst. Dbejte na to, aby do přístroje neproniklo jakékoliv jídlo nebo kapaliny. Pokud se iPod namočí, odpojte od něj všechny kabely, vypněte jej a před čištěním přesuňte vypínač Hold (pokud je jím přístroj vybaven) do polohy HOLD. Přístroj nechejte dokonale vyschnout, a teprve potom jej znovu zapněte.

Opravy přístroje iPod Přístroj iPod se nikdy nepokoušejte opravovat vlastními silami. Přístroj neobsahuje žádné části, které by mohl opravovat uživatel. Informace o servisu naleznete v nápovědě, kterou otevřete položkou iPod Help (Nápověda pro iPod) v nabídce Help (Nápověda) v aplikaci iTunes, nebo na adrese www.apple.com/support/ipod/service. Akumulátor umístěný v přístroji iPod by měl vyměňovat pouze poskytovatel servisních služeb, autorizovaný společností Apple. Další informace o akumulátorech a bateriích naleznete na adrese: www.apple.com/batteries.

Použití napájecího adaptéru iPod USB Power Adapter (prodává se samostatně) Pokud používáte napájecí adaptér iPod USB Power Adapter (prodává se samostatně na www.apple.com/ipodstore) pro nabíjení přístroje iPod, ověřte si před připojením adaptéru do zásuvky elektrické sítě, že je zcela smontovaný. Potom zasuňte napájecí adaptér spolehlivě do zásuvky elektrické sítě. Adaptér nepřipojujte ani neodpojujte mokřýma rukama. Pro nabíjení přístroje iPod nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než adaptéry Apple určené pro přístroje iPod.

Napájecí adaptér iPod USB Power Adapter se může při normálním používání zahřívat. Zajistěte kolem něj dostatečné proudění vzduchu a manipulujte s ním se zvýšenou opatrností.

Pokud dojde k některé z následujících událostí, odpojte adaptér iPod USB Power Adapter od elektrické sítě:

- Napájecí kabel je opotřebovaný, roztřepený nebo poškozený.
- Adaptér byl vystaven dešti, kapalinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Plášť adaptéru je byl poškozen.
- Myslíte si, že adaptér potřebuje opravu.
- Chcete adaptér očistit.

Ochrana před poškozením sluchu Pokud budete používat sluchátka nebo sluchátkové „pecky“ při vysoké hlasitosti, můžete si trvale poškodit sluch. Hlasitost vždy nastavte na bezpečnou úroveň. Časem si můžete zvyknout na vyšší hlasitost, která Vám sice může připadat normální, ale při tom Vám může poškodit sluch. Bude-li Vám zvonit v uších nebo budete-li hůře slyšet, přestaňte poslouchat a nechejte si vyšetřit sluch. Čím vyšší bude hlasitost, tím dříve si můžete poškodit sluch. Ušní lékař Vám pro ochranu před poškozením sluchu doporučují:

- Omezit dobu, po kterou posloucháte s vysokou hlasitostí.
- Nezvyšovat hlasitost poslechu, abyste přehlušili zvuky z okolí.
- Snížit hlasitost poslechu, pokud neslyšíte hovor lidí ve Vaší blízkosti.

Informace o nastavení meze maximální hlasitosti naleznete v Návodu k obsluze Vašeho přístroje iPod.

Bezpečné používání sluchátek Používání sluchátek při řízení vozidel nelze doporučit a v některých zemích je dokonce zakázáno zákonem. Při řízení buďte pozorní a opatrní. Přestaňte používat iPod, pokud zjistíte, že Vás ruší nebo znervózňuje při řízení jakéhokoliv vozidla nebo při jakékoliv jiné činnosti vyžadující plnou pozornost.

Používáte-li sluchátka nebo „pecky“ iPod na závěsné šňůrce (prodávají se samostatně na www.apple.com/ipodstore), buďte opatrní. Při některých činnostech hrozí nebezpečí úrazu, zejména pokud se závěsná šňůrka za něco zachytí nebo někde uváže.

Ochrana před záchvaty, ztrátou vědomí nebo únavou očí Pokud Vás postihly záchvaty či ztráty vědomí nebo pokud k něčemu podobnému dochází ve Vaší rodině, obraťte se na lékaře ještě před tím, než začnete hrát videohry na přístroji iPod (pokud jsou k dispozici). Přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře v případě, že se u Vás projeví křeče, záškuby svalů nebo očí, ztráta vědomí, mimovolné pohyby nebo dezorientace. Nesledujte příliš dlouho videozáznamy ani nehrajte příliš dlouho hry na přístroji iPod (pokud jsou k dispozici) a dělejte přestávky, abyste snížili únavu očí.

Důležité pokyny pro manipulaci s přístrojem

UPOZORNĚNÍ: Nebudete-li dodržovat následující pokyny pro manipulaci s přístrojem iPod, můžete jej poškodit nebo způsobit jiné škody.

Nošení přístroje iPod Přístroj obsahuje citlivé součástky a v některých případech i pevný disk. Přístroj neprohýbejte, nepouštějte na zem, nemačkejte. Pokud nechcete, aby se přístroj poškrábal, obstarejte si některé z mnoha pouzder, která se prodávají samostatně.

Používání konektorů a zásuvek Nikdy nezasouvejte konektory do zásuvek násilím. Ověřte si, zda v zásuvce není nějaká překážka. Pokud konektor nelze zasunout do zásuvky dostatečně snadno, pravděpodobně si vzájemně neodpovídají. Zkontrolujte, zda konektor odpovídá zásuvce a zda jste je správně vzájemně natočili.

Uchování přístroje iPod v přijatelné teplotě Přístroj iPod používejte na místech, na nichž je teplota vždy v rozsahu od 0 do 35 °C (32 až 95 °F). Za nízkých teplot se může doba přehrávání dočasně zkrátit.

Přístroj iPod ukládejte na místech, na nichž je teplota vždy v rozsahu od -20 do +45 °C (-4 až 113 °F). Nenechávejte přístroj v automobilu, protože v automobilu na parkovišti může teplota překročit povolenou mez.

Pokud přístroj iPod používáte nebo nabíjíte, může se jeho teplota zvýšit. Vnější povrch přístroje slouží jako chladič, který předává teplo z vnitřku přístroje okolnímu chladicímu vzduchu.

Udržování čistoty vnějších částí přístroje iPod

Před čištením odpojte od přístroje iPod všechny kabely, vypněte jej a přesuňte vypínač Hold (pokud je jím přístroj vybaven) do polohy HOLD. Pak použijte měkkou, lehce navlhčenou tkaninu, která nepouští chloupky. Nedovolte, aby do otvorů v přístroji vnikla vlhkost. Pro čištení přístroje iPod nepoužívejte čisticí prostředky na okna nebo pro domácnost, aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol, čpavek nebo abrazivní prostředky.

Správná likvidace přístroje iPod Informace o správném postupu při likvidaci přístroje iPod, včetně jiných důležitých informací o splnění předepsaných podmínek, naleznete v Návodu k obsluze pro Váš přístroj iPod.

© 2006 Apple Computer, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Název Apple, logo Apple, názvy iPod a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a jiných zemích. Ostatní názvy společností nebo výrobků, které jsou zde uvedeny, mohou být ochrannými známkami příslušných společností. 019-0781 09/2006

